UCM (Unité centrale)



L'ucm est le cœur du système, c'est lui qui contient les données de configuration.

- 1 Connexion réseau
- 2 Connexion usb (2x) pour connecter le UPP et USR ou le TOOL S
- **3** Connexion série pour le pc
- 4 Alimentation



USR (lecteur CB)



TOOL S



'F' Afficher le Menu 'F4-F3' Pour naviguer dans les menus

Étape 1 : Enregistrement du matériel.

- 1- UCM hors tension.
- 2- Brancher le pinpad (UPP) OU le lecteur de carte (USR)
 3- Brancher le TOOL S (boîtier de paramètrage)
- 4- UCM en tension

Opérations à effectuer sur le TOOL S

5- Accéder au menu avec la touche F

- 6- Choisir le menu GET READY
- 7- Demande du code de maintenance :

Code de maintenance (sous la carte de maintenance qui est dans le TOOL S) : 47047265

8- Un message vous indique si l'enregistrement s'est déroulé avec succès

Une fois les enregistrements du pinpad ET du lecteur de carte effectués:

- 1- UCM hors tension.
- 2- Brancher le pinpad (UPP) ET le lecteur de carte (USR)
- 3- UCM en tension
- 4- Le voyant doit être vert et un bip doit se faire entendre. Sinon la LED rouge clignote.

Étape 2 : configuration Ethernet

- 1- UCM hors tension
 2- Brancher le réseau
 3- Brancher le TOOL S
- 4- UCM sous tension
- 5- Aller au menu : Telium Manager
 - Initialisation
 - Matériel

Boot proto :	IP fixe	
Adresse IP locale :	192.168.1.89	
Masque réseau :	255.255.255.0	
Passerelle :	192.168.1.254	
dns1 :	80.10.246.2	
dns2 :	80.10.246.129	
Débit :	100 Mbits	
6- Sauvegarder (cel	a reboot le système)	
Debit :	100 Mbits	
6- Sauvogardor (col	a rebeat la système)	
7- Retourner dans le menu précédent et faire 'ping'		

Étape 3 :

- 1- UCM hors tension
- 2- Brancher le TOOL S
- 3- UCM sous tension
- 4- Aller au menu :
 - Telium Manager
 - Initialisation
 - Paramètres
- Type réseau :IP/EthNo terminal :001Passerelle :41Simpleauth :yesAdresse IP :193.56.46.150Port :5447Repli réseau :non

Étape 4 : configuration CBEMV

1- UCM hors tension

2- Brancher le TOOL S

3- UCM sous tension

4- Aller au menu :

CBEMV

Pour effectuer une nouvelle initialisation vous devez d'abord effacer les anciens paramètres.

-Effacer :

Sous menu 4 (il n'y a rien d'écrit) appuyer sur "0" et "7" puis ok Confirmer la suppression.

-Initialiser :

N° Commerce :	voir client
N° logique :	001
Type Pad :	EBA
PAD téléparam :	voir client 0836064444
Code banque :	voir client
N° centre :	voir client 196359739
Ticket échec :	oui
Consolidation :	non
Appel:	oui

Une télécollecte se lance : une mise à jour des tables s'effectue.

Étape 5 : Test avec le logiciel recharge

- 1- UCM hors tension
 2- Brancher le pinpad ET le lecteur de carte
 3- Brancher le réseau
 4- Connecter le pc sur le port 0

- 5- UCM sous tension

Lancer le logiciel eRecharge sur le pc

'shift+A ' presser

user : orange monoski mdp:

Aller dans test local et faire le test télécollecte.